



Zur Programmierung und Konfiguration Ihres amicoo Gerätes senden Sie von Ihrem Smartphone eine SMS mit folgenden Kommandos an die Telefonnummer des amicoo.

Aktion	SMS Kommando	Hinweis
<b>Allgemein</b>		
Ortung	loc	Mit der "Location" Abfrage erhalten Sie eine SMS mit den genauen Daten zur Position des Geräts inkl. eines Links auf Google Maps.
Status-Abfrage	status	Mit diesem Kommando fragen Sie Einstellungen Ihres Gerätes ab.
Neustart	reboot	Zum Neustart des Gerätes senden Sie eine SMS mit dem Kommando reboot
Batteriestatus	Low0	Standardmäßig ist Ihr amicoo Gerät mit Status Low1 programmiert, so erhalten Sie eine Nachricht sofern der Batteriestatus unter 20% liegt. Sie können diese Nachricht mit Low0 ausschalten.
<b>Rufnummern</b>		
Rufnummern einstellen	A1,Nummer	Geben Sie "A1," gefolgt von der Telefonnummer Ihres Smartphones oder Festnetz ein (ohne Leerzeichen). Insgesamt können 3 Rufnummer hinterlegt werden. Die zweite Nummer mit dem Kommando "B1,Nummer" die Dritte mit "C1,Nummer". Die Telefonnummer bitte international eintragen z.B. für eine deutsche Mobilnummer "0049162....."
Rufnummer löschen	A0	Rufnummern löschen mit B0 oder C0
<b>Passwort</b>		
Passwortschutz einsetzen	PASSWORTlock	Nutzen Sie den Passwortschutz um Ihr Gerät vor unbefugter Nutzung zu schützen und ersetzen Sie PASSWORT durch Ihr Passwort. Bspw. Tobias12!&lock. Anschließend ist dieses Passwort für alle SMS-Kommandos erforderlich. Eine Statusabfrage lautet dann bspw. "PASSWORTstatus" (Ersetzen Sie PASSWORT durch Ihr gewähltes Passwort)
Passwortschutz aufheben	PASSWORTunlock	Um den Passwortschutz aufzuheben senden Sie eine SMS mit dem Kommando bspw. Tobias12!&unlock.
Passwort ändern	PASSWORTalt+H+PASSWORTneu	Beispielsweise: Tobias12!&HMiriam34!&
<b>Anrufer</b>		
Alle Anrufer akzeptieren	Z1	Das Gerät akzeptiert alle Anrufer
Ausgewählte Anrufer akzeptieren	Z0	Nur die als Rufnummer hinterlegten Telefonnummern können das amicoo Gerät anrufen
<b>Töne</b>		
Anrufton einschalten	beep0	Mit diesem Kommando schalten Sie das akustische Signal ein. Das Gerät macht einen "Beep" Ton und vibriert bei einem Anruf.
Anrufton ausschalten	beep1	Mit diesem Kommando schalten Sie das akustische "Beep" Signal aus. Das Gerät vibriert bei einem Anruf weiterhin.
Klingelton einschalten	ring1	Mit diesem Kommando schalten Sie den Klingelton ein. Das Gerät klingelt und vibriert bei einem Anruf.
Klingelton ausschalten	ring0	Mit diesem Kommando schalten Sie den Klingelton aus. Das Gerät vibriert bei einem Anruf.
<b>Sturzalarm</b>		
Sturzalarm SMS	FL1,1 bis FL1,9	Sie werden über eine Sturz per SMS benachrichtigt. Mit der Zahl 1,1 senden haben Sie die höchste Sensibilität des Sturzsensors, die Zahl 1,9 die geringste Sensibilität.
Sturzalarm Anruf	FL2,1 bis FL2,9	Sie werden über eine Sturz per SMS benachrichtigt und zusätzlich werden alle hinterlegten Rufnummern angewählt. Mit der Zahl 1,1 senden haben Sie die höchste Sensibilität des Sturzsensors, die Zahl 1,9 die geringste Sensibilität.
Sturzalarm ausschalten	FL0	So schalten Sie den Sturzalarm aus.
<b>Sicherheitszonen</b>		
Geofence Alarm	G+X,Y,Z,xxxM/KM	Bspw. G1,1,1,100M. Sie können insgesamt 3 Sicherheitszonen anlegen. Begeben Sie sich zunächst an den Ort um den Sie einen Sicherheitsbereich anlegen wollen. G1 steht für den ersten Sicherheitsbereich (G2 und G3 stehen für die weiteren Bereiche). Y=1 schaltet den Sicherheitsbereich an (Y=0 aus). Z=1 sendet einen Alarm beim betreten des Sicherheitsbereichs (Z=0 beim Verlassen). xxx steht für die Größe des Sicherheitsbereichs bspw. 100m oder 020KM (hier müssen immer 3 Zahlen eingetragen sein).
Geofence Alarm ausschalten	G1,0	Alternativ senden Sie G2,0 oder G3,0 um die weiteren Sicherheitszonen auszuschalten