

Zur Programmierung und Konfiguration Ihres amicoo Gerätes senden Sie von Ihrem Smartphone eine SMS mit folgenden Kommandos an die Telefonnummer des amicoo.

Aktion	SMS Kommando	Hinweis
Allgemein		
Ortung	loc	Mit der "Location" Abfrage erhalten Sie eine SMS mit den genauen Daten zur Position des Geräts inkl. eines Links auf Google Maps.
Status-Abfrage	status	Mit diesem Kommando fragen Sie Einstellungen Ihres Gerätes ab.
	GPRS?	Abfrage der aktuellen GPS und Geräteeinstellungen
Batteriestatus	Low0	Standardmäßig ist Ihr amicoo Gerät mit Status Low1 programmiert, so erhalten Sie eine Nachricht sofern der Batteriestatus unter 20% liegt. Sie können diese Nachricht mit Low0 ausschalten.
Gerät suchen	findme	Als Ergebnis erhalten Sie einen Signalton vom Gerät.
Ausschalten	Off	Das Gerät wird automatisch ausgeschaltet.
IMEI Abfrage	V?	Das Gerät sendet Informationen zur IMEI und Firmware.
Rufnummern		
Rufnummern einstellen	A1,1,1,Nummer	Geben Sie "A1," gefolgt von 1 (SMS Benachrichtigung 1=an 0 = aus), 1 (Anrufe 1=an, 0=aus) und der Telefonnummer Ihres Smartphones oder Festnetz ein (ohne Leerzeichen). Insgesamt können so 6 Rufnummer hinterlegt werden. Die zweite Nummer mit dem Kommando "A2,1,1,Nummer" die Dritte mit "A3,1,1,Nummer". Die Telefonnummer bitte international eintragen z.B. für eine deutsche Mobilnummer "0049162....."
Rufnummer löschen	removeA1	Rufnummern löschen mit A2 oder A2
Rufnummern abfragen	A?	Mit diesem Befehl bekommen Sie alle aktuell gespeicherten Nummern angezeigt.
Passwort		
Passwort einsetzen	P<pwd>	Nutzen Sie den Passwortschutz um Ihr Gerät vor unbefugter Nutzung zu schützen und ersetzen Sie <pwd> durch Ihr Passwort. Bspw. Tobias12!&
Passwort löschen	<pwd>P0	Um den Passwortschutz aufzuheben senden Sie eine SMS mit dem Kommando bspw. Tobias12!&unlock.
Passwort ändern	<old pwd>P<new pwd>	Beispielsweise: Tobias12!&PMiriam34!&
Töne		
Anrufton einschalten	beep0	Mit diesem Kommando schalten Sie das akustische Signal aus.
Anrufton ausschalten	beep1	Mit diesem Kommando schalten Sie das akustische "Beep" Signal ein.
Klingelton einschalten	rt<level>	Mit diesem Kommando schalten Sie den Klingelton ein. Für <level> nutzen Sie bitte Werte zwischen 1 und 100 (100 beschreibt die maximale Lautstärke)
Klingelton ausschalten	rt0	Mit diesem Kommando schalten Sie den Klingelton aus.
Sturzalarm		
Sturzalarm	fl<n>,<sensitivity level>,<call Yes/No>	Sie werden über eine Sturz benachrichtigt. Mit der Zahl fl1,1,1 senden haben Sie die höchste Sensibilität des Sturzsensors, die Zahl 1,9,0 die geringste Sensibilität und nur einen SMS Benachrichtigung.
Sturzalarm ausschalten	fl0	So schalten Sie den Sturzalarm aus.
Sicherheitszonen		
Geofence Alarm	geo<n>,<on/off>,<leave/enter>,<distance>	Bspw. GEO1,1,1,100M. Sie können insgesamt 3 Sicherheitszonen anlegen. Begeben Sie sich zunächst an den Ort um den Sie einen Sicherheitsbereich anlegen wollen. GEO1 steht für den ersten Sicherheitsbereich (GEO2, GEO3). Die nächste 1 schaltet den Sicherheitsbereich an (0 aus). Die folgende 1 sendet einen Alarm beim betreten des Sicherheitsbereichs (0 beim Verlassen). xxx steht für die Größe des Sicherheitsbereichs bspw. 100m oder 020KM (hier müssen immer 3 Zahlen eingetragen sein).
Geofence Alarm ausschalten	geo1,0	Alternativ senden Sie geo2,0 oder geo3,0 um die weiteren Sicherheitszonen auszuschalten